

תנור חימום חשמלי

דגם: TW20R

יש לקרוא בעיון את הוראות הפעלה לפני תחילת השימוש בתנור ההלוגן החדש שקני/ת

תודה שבחרת בתנור החימום של חברת ונטה. תנור החימום מתאים לשימוש בגינה/מרפסת ובתוך הבית. הוראות הפעלה מפרטות כיצד להתקין ולהשתמש בתנור החימום בצורה בטיחותית. יש לקרוא בעיון את הוראות הפעלה לפני תחילת השימוש בתנור החימום החדש שקני/ת.

אזהרה!

- אין לחבר את תנור החימום לשקע חכם, שעון שבת, מערכת שלט רחוק או לכל מכשיר אחר שמדליק את התנור באופן אוטומטי. הפעלה אוטומטית של התנור ללא השגחה עלולה להוביל לשריפה (לדוגמה: התנור מכוסה או זז ממקומו בשוגג).
- אסור להתקין את תנור החימום בסמוך לוויילונות או חומרים דליקים אחרים.
- אסור להשתמש בתנור החימום בסמוך למקלחת, אמבטיה או בריכת שחיה.
- אסור להתקין את תנור החימום ישירות מתחת לשקע חשמלי.
- כבל חשמל לא תקין או שניזוק יוחלף רק על ידי היצרן, נותן שירות מורשה מטעמו או חשמלאי מוסמך למניעת סכנת התחשמלות ושריפה.
- כדי למנוע התלהטות מסוכנת של תנור החימום אסור לכסות אותו.
- תנור החימום לא מיועד לשימושם של ילדים מתחת לגיל 8. ילדים מעל לגיל 8 או אנשים עם מוגבלויות פיזיות או קוגניטיביות רשאים להשתמש בתנור החימום או לנקותו רק בהשגחת מבוגר שערב לביטחונם ולאחר שקיבלו הסבר על הסכנות וכיצד להשתמש בתנור.
- אין להניח לילדים לשחק עם תנור החימום.
- יש להרחיק את תנור החימום ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- **אזהרה:** תנור החימום לא מכיל מנגנון לוויסות טמפרטורת החדר. בשל כך, אסור