

## מייבש שיער הוראות שימוש

### הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשירים חשמליים, במיוחד בנוכחות ילדים, יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, כולל הדברים הבאים:

**יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.**

**יש להרחיק מסכנת מים:**

כמו ברוב מכשירי החשמל, בחלקים חשמליים עובר חשמל גם כשהמתג כבוי.

כדי להפחית את הסיכון למוות כתוצאה משוק חשמלי, כוויות, התחשמלות, שריפה או פציעה:

1. תמיד יש לנתק את המכשיר מיד לאחר השימוש.

2. אין להשתמש במכשיר בזמן רחצה.

3. אין להציב או לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול ליפול או להימשך לתוך אמבטיה או כיור.

4. אין להכניס או להפיל לתוך מים או נוזל אחר.

5. אם מכשיר נפל למים, לנתק אותו מיד.

**אין לגעת במים.**

6. יש צורך בהשגחה צמודה כאשר מכשיר זה נמצא בשימוש על ידי, על או בקרבת ילדים או אנשים עם מוגבלויות מסוימות.

7. לעולם אין להפעיל מכשיר זה אם הכבל או התקע פגומים, אם הוא אינו עובד כראוי, או אם הוא ניזוק או נפל למים.

8. הרחק את הכבל ממשטחים מחוממים.

**אין ללפף את הכבל מסביב למכשיר.**

9. אין להשתמש במכשיר בזמן שינה.

10. לעולם אין להפיל או להכניס חפץ כלשהו לאחד הפתחים.

11. אין להשתמש במכשיר בחוץ או להפעיל אותו במקום שבו נעשה שימוש במוצרי אירוסול (תרסיסים) או במקום בו מתבצע טיפול בחמצן.

12. לעולם אין לחסום את פתחי האוויר של המכשיר או להניח אותו על משטח כגון מיטה או ספה, באופן שפתחי האוויר עלולים להיחסם. יש לשמור על פתחי האוויר נקיים ממוך, שיער וכדומה.

13. אין להפנות אוויר חם לעיניים או אזורים רגישים לחום אחרים.

14. אין להניח את המכשיר על משטח כלשהו בזמן שהוא פועל.

15. בזמן השימוש במכשיר, יש להרחיק את השיער שלך מפתחי האוויר.

16. אין להפעיל עם ממיר מתח.

17. אין להשתמש בכבל מאריך עם מכשיר זה.

18. אביזרי עזר (כאשר ישנם) עשויים להיות חמים במהלך השימוש. יש להניח להם להתקרר לפני הטיפול בהם.

19. יש להשתמש במכשיר זה רק לשימוש לו הוא מיועד כמתואר בהוראות אלה.

אין להשתמש באביזרי עזר שאינם מומלצים על ידי היצרן.

### תחזוקה

המכשיר כמעט ולא צריך תחזוקה. אין צורך בשימון. יש לשמור על האזורים החמים נקיים וללא אבק, לכלוך וספריי שיער. אם יש צורך בניקוי, יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל ולנגב את החלק החיצוני במטלית לחה. אם הכבל מתפתל, יש לשחרר את הפיתול לפני השימוש. אזהרה: אם ישנה תקלה כלשהי, אין לנסות לתקן אותה לבד. במכשיר זה אין חלקים שניתן לטפל בהם לבד.

### אחסון

**כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק אותו מהחשמל.**

יש לאפשר למכשיר להתקרר ולאחר מכן לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים במקום בטוח ויבש. לעולם אין לעטוף את הכבל סביב המכשיר מכיוון שהדבר עלול לגרום לכבל להישחק בטרם עת ולהיקרע. יש לטפל בכבל בזהירות לתקופת פעילות ארוכה יותר והימנע מטלטול, כיפוף חד, פיתול או מתיחה של הכבל, במיוחד בחיבור התקע.

