

## **עלון הדרכה לונטוות דגמי חלון 7.5R רשות ותריס**

### **לקוח נכבר**

חברת ונטה שוק 1996 מברכת אותך על קניה מוצחת של מכשיר איקוטי מתוצרתך. מכשיר זה נועד להרכבה בחלון זכוכית או כל חומר אחר (כגון פרטפקס פח או דיקט) בעובי מירבי של 8 מ"מ.

### **הרכבה**

- חתוך חור בקוטר 230 מ"מ.
- שחרר ופתח את הבורג הנמצא על כובע המנווע. הסר את המכסה הקדמי של הונטה.
- שחרר את הבורג התופס את טבעת החידוק והסר אותה.
- התאם את טבעת האטימה העשויה חומר פלסטי רך למוקומה.
- הכנס את הונטה מהצד החיצוני לחור החלון. התאם את טבעת החידוק מהצד הפנימי.
- סגור את כל הברגים והדק בעדינות על מנת לא לשבור את הזכוכית.

חיבור חשמלי (יעשה ע"י חשמלאי מורשה בלבד).

### **ltoshomot lib haChesmelai**

כאשר המכשיר מותקן באmbטיה, יש להתקין באזור 3, בהתאם לחוק החשמל, כולם ברוחק של לפחות 1.5 מטר מהאמבטיה או המקלחון, או בגובה מינימלי של 2.3 מ'.

- מכשיר זה הוא דו כיווני וחיבר להיות מחובר עם מפסק זרם מתאים של חברת ונטה.
- יש להעביר את כבל הזינה דרך המכסה הקדמי לפני החיבור למחדרים.
- חבר בהתאם את המהדרקים A1, A2, A0, על המנווע ובmps.

וודא חיבור ארקה לבורג המסתומן וו[ן]

- הרכב את המכסה למקומו שים לב למקומות נכוון של כבל הזינה וכי צלעות המכסה מכוסות את צלעות מחזק המנווע.
- הברג והדק את הבורג המחזק את המכסה.

חשוב: יש להוכיח לעצירה מוחלטת של הכנף לפני הפיכת כיוון הסיבוב.

### **תיקוי**

יש לנוקות את המכשיר בהתאם לכמות האבק והלכלוך המצטברים עליו בעזרת מטלית לחאה או מברשת.

**אזורה:** לפני כל טיפול בונטה, כגון ניקוי או תיקון יש לנתק את הונטה מזרם החשמל. בכל מקרה יש לוודא כי המכשיר ייש לחלוון לפני חיבורו מחדש לזרם חשמל.



היכון: ונטה - אזור התעשייה כרמיאל

טלפון: 137573402