עלון הדרכה למפוח קווי – כל הדגמים

לקוח נכבד
חברת ונטה שיווק (1996) בע"מ מברכת אותך על קניה מוצלחת של מכשיר איכותי ממגוון מוצריה.

הרכבה

- התקן את המוצר אל תוך קו קיים או מתוכנן במקום המיועד לו כך שהמנוע עם גלגל הלהבים יהיה בצד היניקה.
  מבנה המוצר זהה בחיבוריו (כניסה / יציאה) כך שניתן להופכו לכיוון הזרימה הרצוי.
  הערה: המוצר מסתובב בכיוון אחד בלבד ואסור לשנות את כיוון סיבוב המנוע.
- הדק את צינור תעלת זרימת האוויר אל צוואר המוצר ע"י חבק פלסטי כאשר הצינור גמיש או ע"י אמצעי אחר כאשר הצינור קשיח.
- כאשר החיבור מתבצע בקו צינור גמיש יש לתמוך או לתלות את המוצר כך שלא יווצר כיפוף או עיוות שיגרמו להפרעות בזרימת האוויר.
- ניתן להרכיב אל תוך מחיצה או קיר באמצעות חיבור אל צינור קשיח המותקן אל מחיצה או מבוטן אל קיר קיים. יש להקפיד להשאיר שפת צינור גלוייה לצורך הידוק לצוואר המוצר.
  במקרים אלה מומלץ להרכיב מכסה הגנה חיצוני. ניתן להרכיב תריס חיצוני רק כאשר כיוון זרימת האוויר הוא אל התריס כלומר כיוון הזרימה החוצה.
- כאשר המוצר יורכב מחוץ למבנה יש להרכיב כיסוי חיצוני ולחבר לפתח הגלוי צינור זוויתי ולהפנותו כלפי מטה.

- **חיבור החשמל יעשה ע"י <u>חשמלאי מורשה בלבד</u>!**

- חיבור החשמל יעשה על פי שרטוט המצורף על מכסה הקופסא הפנימי ע"י **<u>חשמלאי מורשה בלבד</u>!**
- כאשר המוצר מסופק עם מפסק הפעלה אלקטרוני יש להשתמש בהנחיות מצורפות.
- כאשר המוצר מסופק עם מנגנון השהייה (TIMER) יש להשתמש בהנחיות המצורפות.
- במכשיר בו קיים סימון הארקה יש לוודא חיבור הארקה הן למכשיר והן לרשת החשמל.

CONNECTION / SINGLE-PHASE CONNECTION



<u>ניקוי ותחזוקה</u>
המוצר אינו דורש כל טיפול או שירות. בכל מקרה אין לבצע כל פעולה אלא לאחר שהמוצר נותק מזרם החשמל!.
אזהרה! אסור לחסום או להכניס כל חפץ אל פתחי המוצר מכל סיבה שהיא.

הקפדה על ההוראות תאפשר לך שימוש מהנה לאורך שנים.

ונטה – אזור התעשייה כרמיאל

מק"ט : 150073404